



Polaris Predator 500

Let op! De originele CDI bobine dient vervangen te worden door de bijgeleverde TCI bobine.

De draad die van de CDI bobine naar de CDI unit loopt moet aangesloten worden aan de “ – ” kant van de nieuwe TCI bobine.

De bijgeleverde rode draad moet aangesloten worden op een geschakelde 12 Volt draad (van bijvoorbeeld het contactslot). Hiervoor kunt u het blauwe draadsplitsclipje gebruiken. De geschakelde 12 Volt moet worden aangesloten aan de “ + ” kant van de nieuwe TCI bobine.

